

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses aufblasbaren Weihnachtsmanns. Dieser dekorative und imposante Weihnachtsmann ist in jeder Umgebung der perfekte Blickfang.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Weihnachtsmann optimal einsetzen können.

• Lieferumfang

- 1 x Aufblasbarer Weihnachtsmann inklusive Gebläse
- 1 x Netzteil
- 2 x Befestigungsmaterial
- 1 x Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

1. Breiten Sie den Weihnachtsmann auf einer ebenen Fläche aus.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Luftauslass an der Rückseite geschlossen ist.
3. Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in eine Steckdose und schalten Sie das Gebläse am ON/OFF Schalter ein. Beachten Sie, dass während dem gesamten Aufblasvorgangs das Gebläse nicht verdeckt sein darf. Nach ca. 3 Minuten ist der Weihnachtsmann komplett aufgeblasen.
4. Befestigen Sie Ihren Weihnachtsmann mithilfe des Befestigungsmaterials an den sich seitlich befindenden Ösen.

Bitte beachten Sie, dass während des gesamten Betrieb Ihres aufblasbaren Weihnachtsmanns das Gebläse eingeschalten bleiben muss.

Um die Luft in Ihren aufblasbaren Weihnachtsmann komplett zu entfernen schalten Sie das Netzteil am ON/OFF Schalter aus und öffnen den Luftauslass an der Rückseite des Weihnachtsmanns.

• Technische Daten

- Höhe: 240 cm
- Breite: 140 cm
- Netzteil Input: 230 V ~ 50 Hz
- Netzteil Output: 12 V ~ 1700 mA 20.4 VA
- Schutzklasse: IP 44

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Cet imposant Père Noël gonflable sera du plus bel effet parmi vos décorations de Noël.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 x Père Noël gonflable avec gonfleur intégrés
- 1 x adaptateur secteur
- 2 x matériels de montage
- 1 x mode d'emploi

Mise en route

1. Dépliez le Père Noël sur une surface plane.
2. Assurez-vous que la sortie d'air située à l'arrière est bien fermée.
3. Branchez l'adaptateur secteur fourni à une prise murale et allumez le gonfleur avec l'interrupteur ON/OFF. Veillez à ce que le gonfleur ne soit pas couvert pendant toute la durée du gonflage. Le Père Noël sera entièrement gonflé au bout d'environ 3 minutes.
4. Fixez le Père Noël aux anneaux situés sur le côté, en vous aidant du matériel de fixation fourni.

Veillez noter que le gonfleur doit rester allumé pendant toute la durée d'utilisation du Père Noël gonflable.

Pour évacuer totalement l'air du Père Noël gonflable, éteignez l'interrupteur du gonfleur, débranchez l'adaptateur secteur, et ouvrez la sortie d'air située à l'arrière du Père Noël.

Caractéristiques techniques

- Hauteur : 240 cm
- Largeur : 140 cm
- Tension d'entrée : 230 V ~ 50 Hz
- Tension de sortie : 12 V ~ 1700 mA 20,4 VA
- Classe de protection : IP 44

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.

Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.